

Kabel RC-232 CONSOLE do OnCell G3150A-LTE

(do połączenia gniazda RS-232 w komputerze z gniazdem
Konsoli RS-232 w OnCell G3150A-LTE)

UWAGA: przy wykorzystywaniu konsoli RS-232 do zaprogramowania podstawowych parametrów OnCell nie jest potrzebna znajomość adresu LAN OnCell.

Poniższy kabel został wykonany ze standardowego przewodu Ethernet (kolory żył).
Numery pin-ów na RJ45 zgodne są ze standardem przewodów Ethernet.

RJ45	-----	DB9F
1	biało-pomarańczowy	4
2	pomarańczowy	8
3	biało-zielony	5
4	niebieski	2
5	biało-niebieski	3
6	zielony	1
7	biało-brązowy	7
8	brązowy	6